

## DocuPrint 187A

## マニュアル正誤表

次のマニュアルに誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

## ①『DocuPrint 187A 取扱説明書』

1版 2003 年 11 月発行(帳票 No:ME3219J1-1)

## ②『クイックセットアップガイド DocuPrint 187A』

1版 2003 年 11 月発行(帳票 No:MO3078J1-1)

該当番号	該当ページと行数	誤	正
①	P15 19 行目	定期交換部品……………5-12	削除
	P5-1 10 行目	定期交換部品……………5-12	削除
	P5-12 8 行目～18 行目	定期交換部品 印刷品質を維持するためには…… (中略) ……場合で算出されています。	削除
	P7-7 右側列 11 行目	定期交換部品……………5-12	削除
	P7-3 「用紙種類」項目の 2 つめ の内容(手差しトレイ) 4 行目	* 1 給紙枚数は <u>30</u> 枚まで可能	* 1 給紙枚数は <u>10</u> 枚まで可能
②	P19 4 行目～5 行目	6.この画面が現れたら……(中略)…… [次へ]をクリックします。 (図略) <u>&lt;一部説明のステップが抜けている&gt;</u> 7.[完了]をクリックします。	6.この画面が現れたら……(中略)…… [次へ]をクリックします。 (図略) <u>&lt;「新しいハードウェア検索ウィザード の開始」ウインドウが表示され、「次へ」ボ タンをクリックします」の図解&gt;</u> 7.[完了]をクリックします。  <u>次ページの説明を参照してください。</u>

2008年7月

富士ゼロックス株式会社

## 説明ページ(挿入ステップの追加箇所とその内容)

Windows®

6. この画面が現れたら、プリンタの電源が入っていることを確認し、USBケーブルをプリンタとパソコンに接続します。  
[次へ] をクリックします。





7. [完了] をクリックします。



OK! Windows® 98 / Me をご使用の場合 ...  
これでプリンタのセットアップは完了しました。

>> Windows® 2000/XP をご使用の場合 ...  
[② プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する] にすすんでください。

② プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する  
(Windows® 2000/XP のみ)

1. [スタート] から [プリンタと FAX] を選び、クリックします。




2. [FX DocuPrint 187A] を選びます。



3. [ファイル] メニューから [通常使うプリンタに設定] を選びます。



OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。

しばらくすると表示される【新しいハードウェア検索ウィザードの開始】で【次へ】をクリックします。



この内容の説明追加が必要

プリンタをセットアップしましょう

ドライバをインストールしましょう

ネットワーク  
機能の方へ